

reset SG300-10




context


dit document beschrijft hoe Cisco SG300-10 switch reset naar fabrieksinstellingen

stappenplan

- verbind de switch met je laptop ahv [console](#)
- start de switch op
- druk met een paperclip de **reset**-knop ingedrukt



- houd de knop 10 seconden ingedrukt tot alle lichtjes branden
- nu wordt de swtich reset naar **factory defaults**
 - standaard boot image
 - aanmaken RSA keys
 - standaard waarden herstellen



- meld aan met **cisco/cisco**

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[cisco](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://www.louslab.be/doku.php?id=cisco:reset_sg300-10&rev=1769543853

Last update: **2026/01/27 19:57**

